

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO										93.000.102-071		
PER CONNETTORI , SERIE "N" M e F												
PER CAVO 1/2" FOAM (CLX 160)												
DIS. SANTOVITO	REV. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7	8	DATA REV. 11/11/99	DIS. REV. SANTOVITO	CONTR. GIANOTTI	
<p>a) b)</p> <p>PART. ② ————— ①</p>										<p>Applicabile ai seguenti P/N:</p> <p>a) 20.300.130-126</p> <p>b) 20.300030-044</p>		
UTENSILI ED ACCESSORI RACCOMANDATI		seghetto, coltello, pinza a becchi piatti, N° 2 chiavi fisse da 20 mm, cacciavite a taglio, panno di pulizia, solvente.										
1	<p>Tagliare la guaina per una lunghezza pari a 8 corrugazioni assicurandosi che il taglio venga effettuato in un avvallamento. Pulire il corrugato esterno con solvente adeguato e verificare che la superficie del rame sia pulita e priva di ossidazioni, per garantire un buon contatto elettrico tra le parti.</p>										<p>N° 8 corrugazioni</p>	
2	<p>Inserire sul cavo il serracavo, (corpo e cestello figherato) fino all' arresto del cestello contro la guaina . Riportare avanti il serracavo sul cestello fino a completo inserimento dello stesso assicurandosi che l'estremita' del cestello sia in un avvallamento (4°) Con la pinza asportare il conduttore esterno, fino al cestello, arrotolandolo sulle punte, come per l'apertura di un comune contenitore di latta, assicurandosi di effettuare un taglio uniforme a filo della sommita' del cestello.</p>										<p>9 mm (pari a 2 corrugazioni)</p> <p>Linea di taglio isolante</p> <p>Conduttore esterno isolante (foam)</p> <p>Contatto centrale</p>	
3	<p>Con il cutter tagliare ed asportare l'isolante nella misura di due corrugazioni lasciando altre due corrugazioni di isolante (altre quattro sono coperte dal serracavo). Verificare che i conduttori siano puliti e privi di ossidazioni.</p>											
4	<p>Montare il corpo del connettore sul serracavo e serrare con una coppia di 30 Nm. Rimuovere il tappo a vite sul serracavo, avvitare il tubetto di silicone e riempire completamente il serracavo. Rimuovere il tubetto di silicone ed avvitare il tappo senza forzore. Pulire il connettore dagli eccessi di silicone.</p>										<p>Ch 20</p>	