

Modelli compatibili

Marca	Modello
ACOUSTIC SOL.	LCD 37761 F1080P
AEG	1406 TX (vers 2)
AEG	COSMO 4220
AEG	CTV 4816 ST/VT LCD
AEG	CTV 4817 ST/VT LCD
AEG	CTV 4818 ST/VT LCD
AEG	CTV 4819 SR/VT
AEG	CTV 4819 ST/VT LCD
AEG	CTV 4820 ST/VT PLASMA
AEG	LCD 15
AEG	LCD 2708
AEG	LCD COSMO 1508
AEG	LCD COSMO 1510
AEG	LCD COSMO 1701
AEG	LCD COSMO 2001
AEG	LCD COSMO 2010
AEG	LCD COSMO 2708
AEG	LCD COSMO 3007
AEG	LCD COSMO 3710 (vers 1)
AEG	LCD COSMO 4205
AEG	LCD COSMO 4210
AEG	LCD COSMO 5005
AEG	LCD TV 38-5150
AEG	LCD TV 66-5260
AEG	LCD TV 68-5270
AEG	PLASMA TV 106-4205
AEG	STRATOS 14
AEG	STRATOS 2005 TX
AEG	STRATOS 21
AEG	STRATOS 2125 ST/TX
AEG	STRATOS 29
AEG	TL 30 LC 08
AEG	TV LCD 15 (vers 1)
AKAI	AKTV 321
AKAI	LC V 20 N E7
AKAI	LC V 30 WHDE 12 LCD
AKAI	PD P 42 VTB
AKAI	TVL 241
AKAI	TVL 321
AKAI	TVL 391
ALBA	ALCD 15 TV 5
ALBA	CTV 3484 BLKAK 36
ALBA	CTV 3484 SIL
ALBA	CTV 3485 XI
AMSTRAD	14 TV 1460
AMSTRAD	42 PLASMA SILVER
AMSTRAD	CD 3010 GO
AMSTRAD	PLASMA SILVER 42"
AMSTRAD	TFT 20" LCD
AMSTRAD	TV 15 TFT
ANDERSSON	X 1
ANDERSSON	XQ 3/01
ANSONIC	40 SMF 1
AUCHAN	32168
AUDIOLA	TV 7" LCD
AUTOVOX	10032173
AUTOVOX	AX 14 Q 07
AUTOVOX	AX 15 DDV 68
AUTOVOX	AX 15 TFT 05 S
AUTOVOX	AX 15 TFT 06 S
AUTOVOX	AX 15 TFT 17
AUTOVOX	AX 15 TFT04S
AUTOVOX	AX 19 DDV 68
AUTOVOX	AX 19 LED 70
AUTOVOX	AX 19 LED 73
AUTOVOX	AX 19 UDV70
AUTOVOX	AX 20 Q 03 S
AUTOVOX	AX 20 Q 04 S
AUTOVOX	AX 20 Q 07
AUTOVOX	AX 20 TFT 05 S
AUTOVOX	AX 20 TFT 16 (VERS2)
AUTOVOX	AX 20 TFT 17
AUTOVOX	AX 20 TFT04S
AUTOVOX	AX 20 TFT06
AUTOVOX	AX 21 Q 05 S
AUTOVOX	AX 21 Q 06 S
AUTOVOX	AX 21 RF 05 S
AUTOVOX	AX 21 RFD 48
AUTOVOX	AX 22 LCD 70
AUTOVOX	AX 22 LED 70
AUTOVOX	AX 22 LED 73

AUTOVOX	AX 22 LED 83
AUTOVOX	AX 22 UDV 70
AUTOVOX	AX 22DDV 68
AUTOVOX	AX 23 LED 70
AUTOVOX	AX 24 LED 70
AUTOVOX	AX 26 DDV 68
AUTOVOX	AX 26 LED 70
AUTOVOX	AX 26 LED 73
AUTOVOX	AX 26 TFT 05 S
AUTOVOX	AX 26 TFT 16
AUTOVOX	AX 26 TFT B 26
AUTOVOX	AX 26 UDV70
AUTOVOX	AX 27 TFT 05 S
AUTOVOX	AX 28 Q 05S
AUTOVOX	AX 30 TFT 05 S
AUTOVOX	AX 30 TFT B 26
AUTOVOX	AX 32 DDT 08 N
AUTOVOX	AX 32 DDV 68
AUTOVOX	AX 32 LED 70
AUTOVOX	AX 32 LED70N
AUTOVOX	AX 32 LED72
AUTOVOX	AX 32 TFT 05 S
AUTOVOX	AX 32 TFT 16
AUTOVOX	AX 32 TFT B 26
AUTOVOX	AX 32 UDV70
AUTOVOX	AX 32 UDV70N
AUTOVOX	AX 32 UDV73HD
AUTOVOX	AX 37 TFT 16
AUTOVOX	AX 40 TFT 16
AUTOVOX	AX 42 P 04 S
AUTOVOX	AX 42 P 05 S
AUTOVOX	AX 42 P 15 S
AUTOVOX	AX 42 P 16
AUTOVOX	AX 42 PB 26 (vers 1)
AUTOVOX	AX 42 TFT 17 HDN
AUTOVOX	RC 1055
AUTOVOX	RC 1243
AUTOVOX	RC 1542
AUTOVOX	RC 1543
AUTOVOX	RC 1546
AUTOVOX	RC 3900
AYA	A19 AD1901
AYA	A20HD2001
AYA	A22BD2201
AYA	A26 BC2602
AYA	A32BD3202
AYA	A32HD3203
AYA	A40FHD4001
AYA	A49FHD4901
AYA	A49FHD4902
BASICLINE	42 P TV PLASMA
BELSON	BSV 1584
BELSON	BSV 19183
BELSON	BSV 19184
BELSON	BSV 1984 V2
BELSON	BSV 2653
BELSON	BSV 2684
BELSON	BSV 2684 V2
BELSON	BSV 3256
BELSON	BSV 3292 V1
BELSON	BSV 3752
BLOOM	BL 2028 T (VERS 2)
BLUESKY	BK 7759 HI
BLUESKY	BL 5126 TX
BLUESKY	BLK 5126 S
BLUESKY	BS 2006 VE
BLUESKY	BS 3503 LNSLV
BLUESKY	BS 3605 TX
BLUESKY	BS 3606 TX
BLUESKY	BS 3703 LNSLV
BLUESKY	BS LCD 30 W
BLUESKY	PDP 4210 ST
BUSH	LED 32982 HDT
BUSH	LED 37916 FHD
BUSH	RC 1541
BUSH	RC 1543 - 1541
BUSH	RC 1546 - 1542
BUSH	RC 1602 (VERS 2)
CELCUS	32 882 HD LCD
CLATRONIC	CTC 1405 TX
CLATRONIC	CTC 2005 TX

CLATRONIC	CTC 2105 TX
CLATRONIC	CTC 4200 PLASMA
CLATRONIC	LCD COSMO 1510
CLATRONIC	VMB 1110
CMREMOTES	90 01 65 11
CMREMOTES	90 12 28 20
CMREMOTES	90 50 69 10
CONTINENTALEDISON	CE BLED32HD3
CONTINENTALEDISON	CE DLED321883
CONTINENTALEDISON	CE DLED32ML3
CONTINENTALEDISON	CE LED215HD2
CONTINENTALEDISON	CE LED32HD3
CONTINENTALEDISON	CE TVLED26HD3
CONTINENTALEDISON	CELCD32SDDS3
CONTINENTALEDISON	CELED1853
CONTINENTALEDISON	CELED191803
CONTINENTALEDISON	CELED32
SMARTB3	
CONTINENTALEDISON	CELED320716B3
CONTINENTALEDISON	CELED32B3
CONTINENTALEDISON	CELED40B3
CONTINENTALEDISON	CELED49S01136B3
CRANKER	CR TV 20100
CRANKER	CR TV 20200
CRANKER	CR TV 22100
CRANKER	CR TV 24200
CRANKER	CR TV 28100
CRANKER	CR TV 28200
CRANKER	CR TV 32100
CRANKER	CR TV 32200
CRANKER	CR TV 32210
CRANKER	CR TV 32300
CRANKER	CR TV 40100
CRANKER	CR TV 40200
CRANKER	CR TV 49100
CRANKER	CR TV 49200
CROSSWOOD	V 20 M
CROWN	14 FLAT
CROWN	A LCD 1507 P
CROWN	CTT 3207 W
DANTAX	19 LDV 400 DC
DANTAX	22 LCD V9
DANTAX	22 LDV 400 DC
DANTAX	22 LED 300
DANTAX	26 LCD V 9
DANTAX	26 LDV 400
DANTAX	30 LCD V 1
DANTAX	32 LCD V 9
DANTAX	32 LED 500 PVR
DANTAX	32 LED 501 PVR
DANTAX	32 LV 802
DANTAX	42 PLASMA V 2
DANTAX	42 PLASMA V 3
DIGIHOME	D 32151 HD LED
DIGIHOME	DH 04 L15 S
DIGIHOME	DH 04 LCD 20 S
DIGIHOME	DH 04 LCP 20 S
DIGIHOME	DM 04 L DC 15 S
DIGILOGIC	D 14 PTV 1
DIGIQUEST	DGQ 2212 VFHD
DIGIQUEST	DGQ 22169 HEVC
DIGIQUEST	DGQ 24169 HDR
DIGIQUEST	DGQ 28169 HDR
DIGIQUEST	DGQ 32169 HDR
DIGIQUEST	DGQ 40169 FHD
DIKOM	DK 19965 B19
DIKOM	DK 22137 B29FC10
DIKOM	DK 22137B19F
DIKOM	DK 22182 B30FC10
DIKOM	DK 24114 B30C10
DIKOM	DK 24280 B30C10E
DIKOM	DK 32125 B30C10U
DIKOM	DK 32167 B29C10U
DIKOM	DK 32167 B301C10
DIKOM	DK 32280 B301C10D
DIKOM	DK 39167 N25FC10
DIKOM	DK 40280 N25F1C10D
DIKOM	DK50182 S16FC10 ELED
DUALTEC	CTV D 1010
DUALTEC	DTFT 20 2
DUALTEC	DTFT 20 3
DUALTEC	TVL 202 L

DUALTEC TVP 4201
EI 51100 OSD
EI 51100 OSD (vers 2)
EI 51100 TXT
EI 51100 TXT (vers 2)
EI 5140 OSD
EI 5140 OSD (vers 2)
EI 5140 TXT
EI 5140 TXT (vers 2)
EI EXCLUSIVE (vers 2)
ELBE 21 RF 105
ELBE XTV 22 04 USB
ESSENTIELB LUGANO 22"
ESSENTIELB MELIA 26"
EUROVISION 4205 BIT
EUROVISION LCD 1507
EUROVISION LCD 2007
EUROVISION LCD 2700
EUROVISION LCD 2707
EUROVISION LCD 3207
EUROVISION LCD 3710
EUROVISION TVLCD 2700
EUROVISION TX 1446
F&U F 719
F&U FDH 22882
F&U FDH 26882
F&U FL 16101
F&U FL 20300
F&U FL 20891
F&U FL 22750
F&U FL 22750(Vers2)
F&U FL 23150
F&U FL 24050
F&U FL 24902
F&U FL 26750
F&U FL 28333
F&U FL 32222
F&U FL 32406P
F&U FL 32750H
F&U FL 32892
F&U FL 32893P
F&U FL 39333
F&U FL 40224P
F&U FL 40334
F&U FLED16891
F&U FLS 40112
F&U FLS 50222
FAIRTEC FC 32 ZT 33
FENNERFTV 20 THB
FENNERFTV 42 PL
FINLUX 15 FLN 745
FINLUX 15 FLND 745
FINLUX 16 FLD 910L
FINLUX 16 FLD 910LD
FINLUX 16 FLX 914LU
FINLUX 19 FLD 905SLU
FINLUX 19 FLY 851VUD
FINLUX 19 FLY 905LU
FINLUX 19 FLY 910LVD
FINLUX 19 WFL 760
FINLUX 19 WFLD 760
FINLUX 19 WFLD 760
FINLUX 20 WFLD 745
FINLUX 22 FLHX 905VU
FINLUX 22 FLHY 905LVD
FINLUX 22 FLHYR 905LVD
FINLUX 22 FLX 850U
FINLUX 22 FLY 850VUD
FINLUX 22 FLY 851VUD
FINLUX 22 FLY 852VUD
FINLUX 22 FLYR 850VUD
FINLUX 26 FL 760P
FINLUX 26 FLD 755
FINLUX 26 FLD 760 P
FINLUX 26 FLD 785
FINLUX 26 FLD 905
FINLUX 26 FLYR 916LHU
FINLUX 32 FDL 745
FINLUX 32 FL 760P
FINLUX 32 FL 800P
FINLUX 32 FLD 755
FINLUX 32 FLD 760

FINLUX 32 FLD 760 P
FINLUX 32 FLD 785
FINLUX 32 FLD 800
FINLUX 32 FLD 845H
FINLUX 32 FLD 882H
FINLUX 32 FLD 905H
FINLUX 32 FLE 850H
FINLUX 32 FLHD 760
FINLUX 32 FLHXR 850HU
FINLUX 32 FLHY 850HU
FINLUX 32 FLHYR 850HU
FINLUX 32 FLXR 850HU
FINLUX 32 FLY 845HU
FINLUX 32 FLYR 850HU
FINLUX 32 FLYR 850VHU
FINLUX 32 LXY 845HU
FINLUX 37 FL 760P
FINLUX 37 FLD 785P
FINLUX 37 FLH 745
FINLUX 37 FLH 760
FINLUX 37 FLHD 745
FINLUX 37 FLHD 760
FINLUX 37 FLHD 785
FINLUX 40 FLHY 882U
FINLUX 42 FL 760P
FINLUX 42 FL 800P
FINLUX 42 FLD 760
FINLUX 42 FLD 760P
FINLUX 42 FLD 785
FINLUX 42 FLD 785P
FINLUX 42 FLD 800
FINLUX 42 FLD 800P
FINLUX 42 FLH 745
FINLUX 42 FLH 760
FINLUX 42 FLH 800
FINLUX 42 FLHD 745
FINLUX 42 FLHD 760
FINLUX 42 FLHD 760TC
FINLUX 42 FLHD 785
FINLUX 42 FLHD 800
FINLUX 42 FLHXR 850HU
FINLUX 42 FLHYR 841U
FINLUX 42 FLHYR 905HU
FINLUX 46 FLHXR 882HU
FINLUX 46 FLHY 882
FINLUX 46 FLHYR 882U
FINLUX 47 FLHD 760
FINLUX 50 FPHD 05
FINLUX 8Y71DXNBWHPDP
FINLUX FX 16910 B17 LED SLIM
FINLUX FX 19850 N15
FINLUX FX 19905 B17 LED SLIM
FINLUX FX 22850 N15
FINLUX FX 22905 B17 LED SLIM
FINLUX FX 22905 B19F LED
FINLUX FX 26850 N13
FINLUX FX 32850 S8
FINLUX FX 32905 B17FH LED
FINLUX FX 42850
FINLUX FX 42910 B16 F1H LED
FINLUX FX 46882
FINLUX FX 46905 B16 F1H LED
FINLUX FX 55990 P4 F1H LED
FINLUX RC 5110
FIRSTLINE 42 VST 30
FIRSTLINE FS 1505 VE
FIRSTLINE FS 21505 VE
FIRSTLINE PFL 4205
FORCE 4205
FORCE LT 1506 LCD
FORCE PT 4205
FORMENTI AT 24226 B30C10
FUNAI 14 A 0810
FUNAI 20 A 1100
FUNAI 30 A 0829 WL
GERMANVOX TV 14 Q247
GERMANVOX TV 14 Q249
GERMANVOX TV 20 Q 228 001 GIULY
GOODMANS LD 1501
GOODMANS LD 2655 HD
GOODMANS LD 3255 HD
GOODMANS LD 3261 HDFVT

GOODMANS LD 3755 HD
GOODMANS LD 3761 HDFVT
GOODMANS LD 4255 HD
GOODMANS LD 4260 HDFVT
GOODMANS TVG 149 T
GOODMANS TVG 209 T
GOODMANS TVG 219 SL
GOODMANS TVG 219 T
GOODMANS TVG 219 T/SL
GORENJE ART LINE (vers 2)
GORENJE ATLANTA (vers 2)
GORENJE DISCOVERY (vers 2)
GORENJE MARINER (vers 3)
GORENJE MEDIA LINE (vers 2)
GORENJE MERCURY (vers 3)
GORENJE ORBITER (vers 3)
GORENJE SOFT LINE (vers 3)
GORENJE VOYAGER (vers 4)
GRANDIN 20 LCD 01
GRANDIN 26 LVHD 61
GRANDIN 32 LVH 061
GRANDIN 42 PV 0705
GRANDIN 42 PVN 05
GRANDIN 55 PMT 07
GRUNDIG 20199121
GRUNDIG 20209522
GRUNKEL 14G3T
GRUNKEL G3209
GRUNKEL T1911B HDTV
GRUNKEL T3211B HDTV
HAIER LDF 39V100
HAIER LDF 40V100
HAIER LDF 40V150
HAIER LDF 40V80
HAIER LDF 50V500S
HAIER LDH 32V100
HAIER LDH 32V100B
HAIER LDH 32V150
HAIER LEF 22V150
HAIER LEF 32V200
HAIER LEF 40V200SB
HAIER LEF 42V200
HAIER LEF 48V200
HAIER LEF 48V300
HAIER LEF 49V600S
HAIER LEF 55V300
HAIER LEF 65V200
HAIER LEH 24V100
HAIER LEH 28V100
HAIER LEH 32V200
HAIER LEU 43V300S
HAIER LEU 49V300S
HAIER LEU 49XXS4K
HAIER LEU 55V800S
HITACHI 15 LD 2200
HITACHI 15 LD 2250B
HITACHI 15 LD 2550B
HITACHI 15 LD 3200 (VERS 2)
HITACHI 15 LD 320U (VERS 2)
HITACHI 17 LD 4220
HITACHI 19 LD 2550B
HITACHI 22 HBC 06I
HITACHI 22 HXC 06
HITACHI 22 HYC 06
HITACHI 22 LD 4200 (vers 2)
HITACHI 22 LD 4220
HITACHI 22 LD 4500UK (vers 2)
HITACHI 22 LE 6560U
HITACHI 22HBC06UB
HITACHI 24 HB1J65U
HITACHI 24 HB1T65U
HITACHI 24 HB1W05A
HITACHI 24 HBC 05
HITACHI 24 HBJ55U
HITACHI 24 HBT55U
HITACHI 24 HXC 05
HITACHI 24 HXJ 15U
HITACHI 24 HXT 15U
HITACHI 26 LD 2550B
HITACHI 26 LD 6200
HITACHI 26 LD 6200 (VERS 2)
HITACHI 26 LD 6200 A (VERS 2)

HITACHI 26 LD 6600 B (VERS 2)
HITACHI 26 LD 6600 C (VERS 2)
HITACHI 28 HXC 05
HITACHI 28 HXJ 15U
HITACHI 28 HXT 15U
HITACHI 28 LD 6200
HITACHI 28 LD 6200 (VERS 2)
HITACHI 32 HB 1C 06I
HITACHI 32 HB1S66I
HITACHI 32 HB6J61U
HITACHI 32 HB6T51U
HITACHI 32 HB6T61U
HITACHI 32 HBC 01
HITACHI 32 HXC 01
HITACHI 32 HXC 02
HITACHI 32 HXC 05
HITACHI 32 HXT 16U
HITACHI 32 HYT01L
HITACHI 32 HZC 66
HITACHI 32 HZT 66T
HITACHI 32 LD 6200
HITACHI 32 LD 6200 (VERS 2)
HITACHI 36 LD 6200
HITACHI 36 LD 6200 (VERS 2)
HITACHI 39 HXC 02
HITACHI 40 HB 1C 06I
HITACHI 40 HB 1C 66I
HITACHI 40 HB 6T62H
HITACHI 40 HBT 42A
HITACHI 40 HXC 06
HITACHI 40 HXT 16U
HITACHI 42 HXT 12U
HITACHI 42 HZC 663D
HITACHI 42 HZC 66T3D
HITACHI 42 HZT 66K
HITACHI 42 HZT 66T
HITACHI 43 HBT 42A
HITACHI 43 HG 6W 69I
HITACHI 48 HB6T72U
HITACHI 49 HG 6W 69I
HITACHI 50 HB6T72U
HITACHI 50 HXC 56
HITACHI 50 HXT 16U
HITACHI 50 HZT 66K
HITACHI 55 HB6T72U
HITACHI 55 HG 6W 69I
HITACHI 55 HG2W69I
HITACHI 55 HZ 6C 66I
HITACHI 65 HZW 66
HITACHI C 2126 S
HITACHI C 28 W 460 N
HITACHI C 28 WF 560 N
HITACHI CL 28 W 460 AN
HITACHI CL 29 F 60 N
HITACHI L 19 DG 07U
HITACHI L 19 DK 04U
HITACHI L 19 DP 04U
HITACHI L 22 DG 07U
HITACHI L 22 DK 04U
HITACHI L 22 DP 04E
HITACHI L 22 DP 04U
HITACHI L 22 DP 04UA
HITACHI L 22 DP 04UH
HITACHI L 22 H 01
HITACHI L 22 VG 07U
HITACHI L 26 DP 04U
HITACHI L 26 DP 04UA
HITACHI L 26 DP 04UB
HITACHI L 32 HC 04U
HITACHI L 32 VG 08U
HOHER H 42 P 20
HOHER H15LX90D
HOHER H19LX700DR
HOHER H19LX810DVD
HOHER H22LX810DVD
HOHER H26LX600D
HOHER H32LX350D
HOHER H32LX600D
HOHER PL 42 SI
HOSHI HS 1406
HYPSON HR 55
HYPSON HRF 55

HYPSON HY 2610
HYPSON HY 3220 HDI
HYPSON HY 3710
HYPSON HY 3710 SCD
HYUNDAI CTV 14227 MN
HYUNDAI CTV 14227 N
HYUNDAI CTV 14327 MN
HYUNDAI CTV 1438 MN
HYUNDAI CTV 2007 MN
HYUNDAI CTV 2133 MN
HYUNDAI CTV 2141 MP
HYUNDAI HLB 1510
HYUNDAI HLT 008
HYUNDAI HLT 2008
HYUNDAI HLT 3008
HYUNDAI HPT 4205
IJOY LUX 9119
INEXIVE 39800I
INEXIVE 49800I
INNOHIT20 TX
INNOHIT27" LCD
INNOHITDV3 HDREADY
INNOHITFH 05204060 2 GP
INNOHITFH 09041600976
INNOHITHT 2610
INNOHITIH 15" LCD
INNOHITIH 15015
INNOHITIH 1505
INNOHITIH 1506
INNOHITIH 1510
INNOHITIH 1515
INNOHITIH 1518 LS
INNOHITIH 1538
INNOHITIH 15795 T
INNOHITIH 1595 DTV
INNOHITIH 1596 COMBO
INNOHITIH 16820 T
INNOHITIH 16820 T11B
INNOHITIH 16820 T9N
INNOHITIH 16820 TD9N
INNOHITIH 16914 T17B
INNOHITIH 17" LCD
INNOHITIH 19796 W
INNOHITIH 19820 T11B
INNOHITIH 19820 T17B
INNOHITIH 19820 T17N
INNOHITIH 19855 TD11B
INNOHITIH 19855 TWD
INNOHITIH 19855 WT
INNOHITIH 19860 T
INNOHITIH 19860 T17BH
INNOHITIH 19875 TWD
INNOHITIH 19882 T11B
INNOHITIH 19884 LED
INNOHITIH 19884 T9N
INNOHITIH 19885 WT
INNOHITIH 19914 T17B
INNOHITIH 19914 T19B
INNOHITIH 19914T17B LED SLIM
INNOHITIH 19916 T17BH
INNOHITIH 19916T19B LED SLIM
INNOHITIH 1995 W
INNOHITIH 20 LCD
INNOHITIH 2007
INNOHITIH 2009
INNOHITIH 2015 (1^VERS)
INNOHITIH 2016
INNOHITIH 20715
INNOHITIH 20725 T
INNOHITIH 20765
INNOHITIH 20884
INNOHITIH 20884 T
INNOHITIH 2132 ST
INNOHITIH 22820 T
INNOHITIH 22820 TWX
INNOHITIH 22843 T17BFH
INNOHITIH 22856 T11B
INNOHITIH 22860 TWD
INNOHITIH 22860 TWT
INNOHITIH 22875 TWD
INNOHITIH 22875 WD
INNOHITIH 22875 WT

INNOHITIH 22884 T11
INNOHITIH 22910 TD17BF
INNOHITIH 22911 T17BF
INNOHITIH 22911 T19B
INNOHITIH 22911 T19BF
INNOHITIH 22914 T17BFH
INNOHITIH 22914 T19B
INNOHITIH 22915 T17B
INNOHITIH 22916 T17B
INNOHITIH 2295 T
INNOHITIH 2310
INNOHITIH 23910 T17BFH
INNOHITIH 24884 T11F
INNOHITIH 24916 T17B
INNOHITIH 24916 T19B
INNOHITIH 24916 TD17BF
INNOHITIH 2607
INNOHITIH 26750 T
INNOHITIH 26783
INNOHITIH 26847 T17BH
INNOHITIH 26855 T (vers1)
INNOHITIH 26855 T14BF
INNOHITIH 26860 T
INNOHITIH 26860 T17B
INNOHITIH 26875 T12N
INNOHITIH 26916 T17B
INNOHITIH 27 LCD
INNOHITIH 3007
INNOHITIH 32 LCD
INNOHITIH 3207
INNOHITIH 3215 (vers 1)
INNOHITIH 3216
INNOHITIH 32700
INNOHITIH 32745T
INNOHITIH 32750
INNOHITIH 32781 T
INNOHITIH 32783 T
INNOHITIH 32843 T19BF
INNOHITIH 32855 T
INNOHITIH 32860 T16BFH
INNOHITIH 32860 T17B
INNOHITIH 32860 T19B
INNOHITIH 32875 T (VERS1)
INNOHITIH 32882 T
INNOHITIH 32883 T16B
INNOHITIH 32884 T19B
INNOHITIH 32884 WT
INNOHITIH 32900 T16B
INNOHITIH 32905 T16B
INNOHITIH 32910 T17BFH
INNOHITIH 32916 T16BH
INNOHITIH 32980 T17N
INNOHITIH 3710
INNOHITIH 37783 T
INNOHITIH 4025
INNOHITIH 40781 T
INNOHITIH 40910 T16NF
INNOHITIH 4205
INNOHITIH 42781 T
INNOHITIH 49
INNOHITIH 5125
INNOHITPDP 4200
INNOHITRF 2916
INNOHITRF 2985 ST/TX
IRRADIO TV 1241
IRRADIO XTV 2420 HD
IRRADIO XTV2820HD
ITT/NOKIA 22 LT 411
ITT/NOKIA 22 LT 475 CD
ITT/NOKIA 26 LT 30
ITT/NOKIA 26 LT 455 C
ITT/NOKIA 26 LT 475 CD
ITT/NOKIA 32 LT 30
ITT/NOKIA 32 LT 31
ITT/NOKIA 32 LT 33
ITT/NOKIA 32 LT 34
ITT/NOKIA 32 LT 511
ITT/NOKIA 32 LT 555C
ITT/NOKIA 32 LT 601B
ITT/NOKIA 32 LT 655C
ITT/NOKIA 42 LT 601 B
ITT/NOKIA 42 LT 655 C

ITT/NOKIA ASL 22 943
 ITT/NOKIA ASL 22960
 ITT/NOKIA ASL 32 920
 ITT/NOKIA ASL 32 921
 ITT/NOKIA ASL 39 920
 ITT/NOKIA GR 1505 TFT GRAETZ
 ITT/NOKIA GR 16820T
 ITT/NOKIA GR 19860 T
 ITT/NOKIA GR 2000
 ITT/NOKIA GR 2006
 ITT/NOKIA GR 20725T
 ITT/NOKIA GR 2113 STTX
 ITT/NOKIA GR 2123 TX
 ITT/NOKIA GR 22880T
 ITT/NOKIA GR 2608
 ITT/NOKIA GR 2813 STTX
 ITT/NOKIA GR 3710
 ITT/NOKIA GR 3710 GRAETZ
 ITT/NOKIA GR 4205
 ITT/NOKIA GR 4205 GRAETZ
 ITT/NOKIA LD 26S 301 DB
 ITT/NOKIA LT 15 350 DDB
 ITT/NOKIA LT 19 350 DB
 ITT/NOKIA LT 19 350 DDB
 ITT/NOKIA LT 26 354 DB
 ITT/NOKIA LT 26359DB
 ITT/NOKIA LT 32 2351 DBH
 ITT/NOKIA LT 32 350
 ITT/NOKIA LT 32 352 AB
 ITT/NOKIA LT 32 353 AB
 ITT/NOKIA LT26 360 FDB4
 ITT/NOKIA LTW 32 359FAGB
 ITT/NOKIA SL 19 LD 910
 ITT/NOKIA SL 19912
 ITT/NOKIA SL 19940
 ITT/NOKIA SL 22 LD 910
 ITT/NOKIA SL 22912
 ITT/NOKIA SL 22940
 ITT/NOKIA SL 22942
 ITT/NOKIA SL 24 940
 ITT/NOKIA SL 24 944
 ITT/NOKIA SL 24942
 ITT/NOKIA SL 24960
 ITT/NOKIA SL 26 LT 843
 ITT/NOKIA SL 26912
 ITT/NOKIA SL 26940
 ITT/NOKIA SL 32 914
 ITT/NOKIA SL 32 LT 843
 ITT/NOKIA SL 32132
 ITT/NOKIA SL 32912
 ITT/NOKIA SL 32915
 ITT/NOKIA SL 32940
 ITT/NOKIA SL 42 914
 ITT/NOKIA SL 42 LT 843
 ITT/NOKIA SL 42940
 ITT/NOKIA SL 42942
 ITT/NOKIA SL 46940
 ITT/NOKIA SL 55900
 JQ LTVJQ 1502
 JVC LT 40 VG764
 KENDO CTV 4816 ST/VT LCD
 KENDO CTV 4817 ST/VT LCD
 KENDO CTV 4818 ST/VT LCD
 KENDO CTV 4820 ST/VT PLASMA
 KENDO LCD TV 38 5150
 KENDO LCD TV 66 5260
 KENDO LCD TV 68 5270
 KENDO PD 26 S 106 HD
 KENDO PLASMA TV 106 4205
 KENDO TL 30 LC 08
 KENNEX KX 2005 BF
 LAZER LZ32700
 LAZER LZ49700
 LG 155 LG 0024 GB
 LG CB 20T40X
 LG CB 20T4DX
 LG CB 21T4DX
 LG RE 28 CZ 20 RX
 LIFETEC MD 30079
 LIFETEC MD 32532
 LISTO 15 LCD TNT 173
 LISTO 15 LCD TNT 684

LISTO 19 LCD TNT 175
 LISTO 19 LCD TNT 474
 LISTO 19 LCD TNT 685
 LISTO 19 LCD TNT 953(Vers2)
 LISTO 19 LCD TNT 953(Vers3)
 LISTO 19 LCD USB 705
 LISTO 2 PNT 752086
 LISTO 22 LCD TNT 954
 LISTO 22 LCD TNT 954(Vers2)
 LISTO 22 LCD TNT 954(Vers3)
 LISTO 22 LCD USB 465
 LISTO 32 LCD USB 654
 LODOS SL 55
 LOGIK L24HEDN14
 LOGIK L24HEDP14
 LOGIK L24HEDR14
 LOGIK L24HEDW14
 LUXOR LX 19841R N15
 LUXOR LX 19911R B19
 LUXOR LX 22911R B19F
 LUXOR LX 2695 DVBT
 LUXOR LX 32900R B19
 LUXOR LX 32912R S8
 LUXTRONIC BTV 1436
 LUXTRONIC BTV 1441
 LUXTRONIC BTV 1467 MN
 LUXTRONIC BTV 2009 MN
 LUXTRONIC BTV 2019 MN
 LUXTRONIC BTV 2117 MN
 LUXTRONIC BTV 2140 MR
 MANHATTAN MT 19822 T10
 MATSUI 1541
 MATSUI 32 MWL 2205
 MATSUI 32 MWL 3205
 MATSUI 32MWL2205
 MATSUI 32MWL3205
 MEDION MD 20294DE
 MEDION MD 30079
 MEDION MD 30234
 MEDION MD 30302
 MEDION MD 32532
 MITSUI 19 VM 12
 MITSUI 22 LM 11
 MITSUI 22 VM 12
 MITSUI 22VLM12
 MITSUI 32 VDLM 12
 NEO LED 19965
 NEO LED 2201 FHD
 NEO LED 2202 FHD
 NEO LED 22135 US
 NEO LED 23914
 NEO LED 24180
 NEO LED 28180
 NEO LED 32165 DL
 NEO LED 32272 DL
 NEO LED 32665 FHD
 NEO LED 39880 FHD SMART
 NEO TF 19884
 NEOM NM 3203 LCD
 NEVIR NVR 7019 HDN
 NEVIR NVR 7201 19HD N
 NEVIR NVR 7201 22HD N
 NEVIR NVR 7201 26HD N
 NEVIR NVR 7201 32HD N
 NEVIR NVR 7201 40HD N
 NEVIR NVR 7201 42HD N
 NEVIR NVR 7400 32HDN
 NEVIR NVR 7400 42HD N
 NEVIR NVR 7502 19HD B
 NEVIR NVR 7502 19HD N
 NEVIR NVR 7502 19HD R
 NEVIR NVR 7502 19HDD B
 NEVIR NVR 7502 19HDD N
 NEVIR NVR 7502 22HD B
 NEVIR NVR 7502 22HD N
 NEVIR NVR 7502 22HD R
 NEVIR NVR 7502 22HDD B
 NEVIR NVR 7502 22HDD N
 NEVIR NVR 7502 24HD B
 NEVIR NVR 7502 24HD N
 NEVIR NVR 7502 24HD R
 NEVIR NVR 7502 26HD B

NEVIR NVR 7502 26HD N
 NEVIR NVR 7502 26HD R
 NEVIR NVR 7502 32HD B
 NEVIR NVR 7502 32HD N
 NEVIR NVR 7502 32HD N SLIM
 NEVIR NVR 7502 40HD N
 NEVIR NVR 7502 42HD N
 NEVIR NVR 7503 32HDN (Vers2)
 NEXIUS NX RF 2180 VE
 NIKKEI NK 1581 LD
 NIKKEI NK 16 V56L
 NIKKEI NK 19 V56LS
 NIKKEI NK 19V60
 NIKKEI NK 22 V 55
 NIKKEI NK 22 V56FLS
 NIKKEI NK 22V60
 NIKKEI NK 26V59
 NIKKEI NK 32 V48
 NIKKEI NK 32V70
 NIKKEI NK22V57FLS
 NIKKEI NK32920 2T
 NORDMENDE LC 2022
 NORDMENDE LN 19 M 1000
 NORDMENDE LN 22 M 1000
 NORDMENDE LN 32 M 1000
 NORDMENDE LSN 32 M 1000
 NORDMENDE LWN 32 M 1000
 NORDMENDE NMTX 1467 VE
 NORDMENDE UN 19 M 1000
 NORDMENDE UN 19 N 1000
 NORDMENDE UN 22 M 1500
 NORDMENDE UN 22 N 1500
 NORDMENDE UN 22 N 1504
 NORDMENDE UN 22 N 2504
 NORDMENDE UN 23 N 2004
 NORDMENDE UN 24 N 1004
 NORDMENDE UN 24 N 2004
 NORDMENDE UN 26 M 1000
 NORDMENDE UN 26 N 1000
 NORDMENDE UN 32 M 1000
 NORDMENDE UN 32 M 5000
 NORDMENDE UN 32 N 1000
 NORDMENDE UN 32 N 2004
 NORDMENDE UN 32 N 5004
 NORDMENDE UN 39 N 2504
 NORDMENDE UN 40 M 5500
 NORDMENDE UN 40 N 5500
 NORDMENDE UN 42 M 1500
 NORDMENDE UN 22 M1500
 OK OLC 191 BD4
 OK OLC 321 BD4
 OK OLC 321 WD4
 OK OLE 261 BD4
 OK OLE 321 BD4
 OK OLE 328 BD4
 OKI 19 VC PHTUV
 OKI 30063114
 OKI 32 JD T
 OKI C19VC PHTUV
 OKI C22VB FHDTUV
 OKI C26VA PHTUV
 OKI C26VB PHTUV
 OKI C32VB FHTUV
 OKI C32VB PHTUV
 OKI C32VC PHTUV
 OKI C32VD FHTUV
 OKI C32VD PHTUV
 OKI C37VA FHTUV
 OKI C40VA FHTUV
 OKI C40VB FHTUV
 OKI L19B LED4
 OKI L19VB PHDTUV
 OKI L19VB PHTUV
 OKI L19VD PHDTUV
 OKI L19VD PHTUV
 OKI L19VE PHTUV
 OKI L22VB FHDTUV
 OKI L22VB FHTUV
 OKI L22VB PHTUV
 OKI L22VC FHDTUV
 OKI L22VC FHTUV
 OKI L22VD FHEUV

OKI L22VD FHTUV
 OKI L22VE FHTUV
 OKI L24BV FHDTUV
 OKI L24VB FHDTUV
 OKI L24VC FHTUV
 OKI L24VC PHTUV
 OKI L26VB PHTUV
 OKI L32VB PHTUV
 OKI L32VD PHTUV
 OKI L32VE PHTUV
 OKI L32VF FHTUV
 OKI L32VG PHTUV
 OKI L32VH PHTUV
 OKI L39VA PHTUV
 OKI L40VD FHTUV
 OKI L40VE FHTUV
 OKI L42VC FHTUV
 OKI L42VD FHTUV
 OKI L4IB FHTUV
 OKI LED22 DLED
 OKI OKI TV 32TIT
 OKI OKI TVV22TD
 OKI OKI TW 22TD
 OKI PV 15
 OKI SAGA 320 B4USB
 OKI TVV37 AFHU
 OKI TW22 PHTUVI
 OKI TW22 TD
 OKI TW32 TD
 OKI TW3212
 OKI V15 APH
 OKI V16 APHD
 OKI V16A
 OKI V16A PHDUI
 OKI V19A PH
 OKI V19B LED3
 OKI V19B LED4
 OKI V19B PH
 OKI V19B PHD
 OKI V19B PHDTUVI
 OKI V19B PHDUV
 OKI V19B PHDUVI
 OKI V19C PC
 OKI V19C PH
 OKI V19C PHDLUV
 OKI V19D PH
 OKI V19P PH
 OKI V22A PH
 OKI V22B FH
 OKI V22B PHDLU
 OKI V22B PHDU
 OKI V22D HDUVI
 OKI V22D LED
 OKI V22D PH
 OKI V22D PHDTUVI
 OKI V22E DVDLED
 OKI V22E PHI
 OKI V22E PHTUVI
 OKI V24E DVD
 OKI V26 BH
 OKI V26A H
 OKI V26A PHDI
 OKI V26A PHDLU
 OKI V26A PHDTUVI
 OKI V26B FHSTU
 OKI V26B H
 OKI V26B PHI
 OKI V26C AHTUVI
 OKI V26C PHTU
 OKI V26C PHTUVI
 OKI V26E FHTUVI
 OKI V26E LED
 OKI V32B LED1
 OKI V32B LED2
 OKI V32B PHTUI
 OKI V32B PHTUVI
 OKI V32BH
 OKI V32C PHTUVI
 OKI V32D PHTUVI
 OKI V32N FHTUV
 OKI V37AFHU

OKI V37E FHTUVI
 OKI V40A PHS
 OKI V40ALED1
 OKI V42B FHSU
 OKI V42C FHTUVI
 OKI V42D FHSTUI
 OKI V42D LED
 OKI V46D LED
 ONN OLCD 3701
 ORIMA OR 24265
 ORIMA OR 26906
 ORIMA OR 26980
 ORIMA OR 32281
 ORIMA ORS 40283
 ORION TV 19 LBV 100
 ORION TV 26 LBV 100
 ORION TV 32 LBV 100
 PANASONIC TX 32 A 300
 PANASONIC TX 32 AW 304
 PANASONIC TX 39 A 300
 PANASONIC TX 50 A 300
 PANASONIC TX 50 AW 304
 PANAVISION 2440
 PHILIPS 24 HFL 2802D
 PHILIPS RC 3800
 POLAROID P32LED12
 PROLINE 2602
 PROLINE LD 1501 C
 PROLINE LD 1501 G
 PROLINE LD 1512
 PROLINE LD 1620 D
 PROLINE LD 1702 W
 PROLINE LD 1915 D
 PROLINE LD 1922 D
 PROLINE LD 2002
 PROLINE LD 2075 D
 PROLINE LD 2215 D
 PROLINE LD 2262 D
 PROLINE LD 2602
 PROLINE LD 2655 HD
 PROLINE LD 2656 HD
 PROLINE LD 2665 D
 PROLINE LD 3202 D
 PROLINE LD 3255 HD
 PROLINE LD 3256 HD
 PROLINE LD 3265 D
 PROLINE LD 3765
 PROLINE LVD 1923 DX
 PROLINE LVD 1961 DX
 PROLINE PDP 4201
 PVISION PLS 40 THD
 PVISION PLW 32 TG
 QILIVE Q 1008
 QILIVE Q 1096
 QILIVE Q 1209
 QILIVE Q 1259
 QILIVE Q 1324
 QILIVE Q 1326
 QILIVE Q 1475
 QILIVE Q 1508
 QILIVE Q 1527
 QILIVE Q 1578
 QILIVE Q 1638
 QILIVE Q 1649
 QILIVE Q 1722
 QILIVE Q 1885
 QILIVE Q 1892
 QILIVE Q 1903
 QUADRO LCD 32AB15(Vers2)
 QUADRO LED 24DN41
 QUADRO LED 24GL40
 QUADRO LED 32BN40
 QUADRO LED 32BN41
 QUADRO LED 32DN41
 QUADRO LED 32HN40
 QUADRO LED 32HN41
 QUADRO LED 32SN41
 QUADRO LED 32TN41
 QUADRO LED 32XM41
 QUADRO LED 32XN41
 QUADRO TFT 20 DT 1 TIP 2
 QUADRO WP 10

QUADRO WP 15
 RENDER LCD 1507
 ROADSTAR 1439 TS
 ROADSTAR CTV 1439
 ROADSTAR CTV 1439 T/S
 ROADSTAR CTV 2039 T/S
 ROADSTAR CTV 2139
 ROADSTAR CTV 2139 T/S
 ROADSTAR SF 091
 SABA KL32B100
 SABA KLW32B100
 SABA KU22A100
 SABA KU22A200
 SABA L 191 JC
 SABA L 221 JC
 SABA L 2611 JC(vers2)
 SABA L 26A100
 SABA L 321 JC
 SABA L 37 B 150
 SABA L 40PV882
 SABA L 421 JC
 SABA LD 22DV137
 SABA LD 22DV164
 SABA LD 32V167
 SABA LD 32VS249
 SABA LE 19 PV 905
 SABA LE 19 PV905/135
 SABA LE 22 PV 905
 SABA LE 24 PV13
 SABA LE 26 PV 916
 SABA LE 32 PV 03
 SABA LE 32 PV 03 13
 SABA LE 32 PV 15 B
 SABA LE 32 PV 412
 SABA LE 32 PV 905WH
 SABA LE 40 PV 16
 SABA LE 40 PV 612
 SABA LE 46 PV 612
 SABA LE 50 PV 115
 SABA LED 1600 JC
 SABA LED 1900 JC
 SABA LED 2200 JC
 SABA LED 3200 JC
 SABA LED 3211 JC
 SABA LED 4000 JC
 SABA LED 4200 JC
 SABA LED 4600 JC
 SABA LED 5500 JC
 SABA LF 221 JC
 SABA LF 261 JC
 SABA LF 3200 JC
 SABA LF 321 JC(Vers. 2)
 SABA LW26A200
 SABA LW32B200
 SABA S 19905 LED
 SABA S 26 104
 SABA S 32 883
 SABA S 32 905 LED
 SABA S 42905D LED
 SABA S22104 LED
 SABA S231JC
 SABA S26VT08
 SABA S32VT08
 SABA U19A200
 SABA U22A200
 SABA U22A250
 SABA U26A100
 SABA U32A200
 SABA U32A200NET
 SABA U32B100
 SABA U32B200
 SABA U32B3D
 SABA U40B3D
 SABA U42A100
 SABA U42B3D
 SABA UW22A200
 SABA UW22A250
 SALORA 19 LED 9000 BK
 SALORA 32 LED 7100C
 SALORA 32 LED 7105CD
 SALORA 32 LED 7115CDW
 SALORA LCD 1931 DVX

SANITRON 22 SF 10
SANSUI 14 TX 1446 SLV
SANSUI 20 TX
SANSUI 21 TX 2146 SLV
SANYO CE 20 L 01
SANYO CE 37 HW 03
SCHNEIDER 20 TX BIF
SCHNEIDER 21 TX BIF
SCHNEIDER EXIA 1905 PVR
SCHNEIDER EXIA HD 2210 USB
SCHNEIDER SHADOW 1241
SCHNEIDER STELIA HD2614 DVDPVR
SCHNEIDER STV 3683
SEG ALASKA
SEG CARIBIC
SEG CARIBIC II- LCD
SEG CHASSIS 11 AK 56
SEG CORTINA S
SEG CT 73681
SEG DUBLIN II S
SEG DUBLIN S
SEG GLASGOW M
SEG GLASGOW S
SEG KOBE
SEG KYOTO
SEG LCD TV 2605
SEG LCD TV 2700
SEG LCD TV 3000
SEG LCD TV 51 4200
SEG LCD TV 51 5200
SEG LCD TV 51 6201
SEG LCD TV 5100
SEG LCD TV 5325
SEG LCD TV 5326
SEG LCD TV 6262 S
SEG LCD TV 68 5270
SEG LCD TV 76 5300
SEG MANISA
SEG MERANO S II
SEG MYTOS
SEG NAGANO
SEG PACIFIC
SEG PACIFIC (VERS 2)
SEG PALERMO II S
SEG PALERMO S
SEG PL 42 SG
SEG SAN MARINO S
SEG SIENA S
SEG TORNADO
SEG VALENCIA
SEG TOKYO SAM 42 V 2
SEG TOKYO SAM 42 V 3
SELECLINE 19182 I
SELECLINE 20265 T2
SELECLINE 20265 I
SELECLINE 22182
SELECLINE 22284
SELECLINE 32182
SELECLINE 32284 T2
SELECLINE 32285 I
SELECLINE 39182 I
SELECLINE 39716
SELECLINE 40284 T2
SELECLINE 40284 I
SHARP LC 19 LE 510E
SHARP LC 22 D12E
SHARP LC 22 DV 240EX
SHARP LC 22 DV 510E
SHARP LC 22 LE 240
SHARP LC 22 LE 510E
SHARP LC 22 LS 240E
SHARP LC 22 LS 240EX
SHARP LC 24 LE 240
SHARP LC 24 LE 510E
SHARP LC 24 LS 240E
SHARP LC 24 LS 240EX
SHARP LC 32 LD 135E (Vers2)
SHARP LC 32 LD 145E
SHARP LC 32 LE 140E
SHARP LC 32 LE 240
SHARP LC 32 LE 343E
SHARP LC 32 LE 510E

SHARP LC 32 LE 530E
SHARP LC 32 SH 130E
SHARP LC 32 SH 340E
SHARP LC 39 LD 135E
SHARP LC 39 LD 145E
SHARP LC 40 LE 240
SHARP LC 40 LE 343E
SHARP LC 40 LE 510E
SHARP LC 40 LE 530E
SHARP LC 40 SH 340E
SHARP LC 42 LE 756(Vers2)
SHARP LC 42 LE 758(Vers2)
SHARP LC 42 LE 759(Vers2)
SHARP LC 42 LE 761(Vers2)
SHARP LC 42 LE 762(Vers2)
SHARP LC 50 LE 756(Vers2)
SHARP LC 50 LE 758(Vers2)
SHARP LC 50 LE 759(Vers2)
SHARP LC 50 LE 761(Vers2)
SHARP LC 50 LE 762(Vers2)
SHARP LC 55 SFE 745
SILVERCREST CT 1407
SILVERCREST CT 1408
SINUDYNE SYU 19KV100
SINUDYNE SYU 22KV150
SINUDYNE SYU 23KV251
SINUDYNE SYU 32KV100
SINUDYNE SYU 32KV220
STRONG SRT L 2250
STRONG SRT L 2350
STRONG SRT L 2750
STRONG SRT L 3050
STRONG SRT L 3250
STRONG SRT P 4250
SUNSTECH 20LEDTIRSA
SUNSTECH 22LEDCLD
SUNSTECH 22LEDTALUS
SUNSTECH 24LEDCLD
SUNSTECH 24LEDXOBK
SUNSTECH 28LEDCLONBK
SUNSTECH 28LEDTANDA
SUNSTECH 28LEDTIRSABK
SUNSTECH 32DLEDCLDDBK
SUNSTECH 40LEDCLD
SUNSTECH TLEI 19 HD MKII
SUNSTECH TLEI 22 HD MKII
TDSYSTEMS K20LV1H
TDSYSTEMS K22LV1F
TDSYSTEMS K23LV1H
TDSYSTEMS K24LV1H
TDSYSTEMS K24LV3H
TDSYSTEMS K32DLV1H
TDSYSTEMS K32DLV3H
TDSYSTEMS K32LV1H
TDSYSTEMS K32LV1HSM
TDSYSTEMS K40DLV1F
TDSYSTEMS K40DLV1FSM
TDSYSTEMS K40DLV2F
TDSYSTEMS K40DLV3F (Vers2)
TDSYSTEMS K48DLV3F
TDSYSTEMS K50DLV1F
TEAC/TEAK 20142179
TEAC/TEAK EU 2816 STF
TEAC/TEAK EU 2845 ST
TEAC/TEAK EU 3216 STF
TEAC/TEAK EU 3242 ST
TEAC/TEAK EU 6650 ST
TEAC/TEAK EU 7650 ST
TEAC/TEAK LCD 221
TECHLINE CTV 4816 ST/VT LCD
TECHLINE CTV 4817 ST/VT LCD
TECHLINE CTV 4818 ST/VT LCD
TECHLINE CTV 4828 ST/VT PLASMA
TECHLINE LCD TV 38 5150
TECHLINE LCD TV 51 4200
TECHLINE LCD TV 51 5200
TECHLINE LCD TV 66 5260
TECHLINE LCD TV 68 5270
TECHLINE LCD TV 76 5300
TECHLINE TL 20 LC 09
TECHLINE TL 20 LC 11
TECHLINE TL 20 LC 12

TECHLINE TL 20 LC 14
TECHLINE TL 20 LC 15
TECHLINE TL 20 LC 16
TECHLINE TL 20 LC 700
TECHLINE TL 20 LC 707
TECHLINE TL 30 LC 08
TECHLINE TL 32 LC 08
TECHLINE TL 32 LC 16
TECHLINE TL 32 LC 700
TECHLINE TL 37 LC 11
TECHWOOD LCD 2607 HD
TECHWOOD LCD 3207 HD
TECHWOOD PH 103 S
TECHWOOD PL 42 SI
TECHWOOD T 32 DLS MSTP X15 PC
TECHWOOD TC 32930 DLED
TECHWOOD TC 40127 DLED
TECHWOOD TK 1505 LCD
TECHWOOD TW 19820 N15
TECHWOOD TW 22911 B19
TECHWOOD TW 22916 B19 LED
TECHWOOD TW 24916 B19
TECHWOOD TW 26860 B19
TECHWOOD TW 26916 B19
TECHWOOD TW 32970 N17
TECHWOOD VLED 19TV1201
TECHWOOD VLED 22TVHD1201
TECHWOOD VLED 26TV1101
TELEFUNKEN CF 32 H 130 KCTS 2 B
TELEFUNKEN D32F287N3CW
TELEFUNKEN D32H125A3C
TELEFUNKEN D32H125N3
TELEFUNKEN D32H278I3
TELEFUNKEN D32H280Q3
TELEFUNKEN D32H287A3
TELEFUNKEN D32H289N3C
TELEFUNKEN D39F275N3C
TELEFUNKEN D40F182C3C
TELEFUNKEN D40F275A3C
TELEFUNKEN D42F275
TELEFUNKEN D43F278N3CWI
TELEFUNKEN D43F287N4CW
TELEFUNKEN D48F275
TELEFUNKEN D49F279N3CW
TELEFUNKEN D49F283
TELEFUNKEN D50F273
TELEFUNKEN D55F287N3CW
TELEFUNKEN D55U300N4CW
TELEFUNKEN EXPTE43B35Z2KSAT
TELEFUNKEN T 32 FHD 845 CT
TELEFUNKEN T 32 R 847 DVB T
TELEFUNKEN T32FX189 LBPS
TELEFUNKEN T32TX182 DLBP W
TELEFUNKEN T32TX189 DLBP
TELEFUNKEN T32TX189 LBPS
TELEFUNKEN T32TX275 DLBP
TELEFUNKEN T32TX282DLBP
TELEFUNKEN T32TX287 DLBP (Vers2)
TELEFUNKEN T37R884FHD
TELEFUNKEN T39FX275 DLBP
TELEFUNKEN T40FX182 DLP
TELEFUNKEN T40FX275 DLBP
TELEFUNKEN T42FX275 DLBP
TELEFUNKEN T46R882FHD
TELEFUNKEN T50FV273 DLBP
TELEFUNKEN T50FV275 DLBP
TELEFUNKEN TB 15 D 783
TELEFUNKEN TE 14440 T
TELEFUNKEN TE 15796 B5
TELEFUNKEN TE 1594 B5
TELEFUNKEN TE 16857 MN15
TELEFUNKEN TE 16857 TD9N
TELEFUNKEN TE 16857 X
TELEFUNKEN TE 16857 XN4
TELEFUNKEN TE 16910 MD B17
TELEFUNKEN TE 16912 B17
TELEFUNKEN TE 19135 B19
TELEFUNKEN TE 19180 B30 C10
TELEFUNKEN TE 19180 B31T10
TELEFUNKEN TE 19180 S20T10E
TELEFUNKEN TE 19182 B1910 ELED
TELEFUNKEN TE 19822 B11

TELEFUNKEN	TE 19857
TELEFUNKEN	TE 19857 MB5
TELEFUNKEN	TE 19857 TD9N
TELEFUNKEN	TE 19857 XN4
TELEFUNKEN	TE 1988 B11
TELEFUNKEN	TE 19880 B11
TELEFUNKEN	TE 19880 B17
TELEFUNKEN	TE 19880 B19
TELEFUNKEN	TE 19880 B5
TELEFUNKEN	TE 19880 DN9
TELEFUNKEN	TE 19880 N15
TELEFUNKEN	TE 19880 XN4
TELEFUNKEN	TE 19910 B17 LED
TELEFUNKEN	TE 19910 B19
TELEFUNKEN	TE 19915 B17H
TELEFUNKEN	TE 19915 B19
TELEFUNKEN	TE 19919 B17
TELEFUNKEN	TE 19970 B19
TELEFUNKEN	TE 19975 B19
TELEFUNKEN	TE 19980 B19
TELEFUNKEN	TE 20 270 B30 CXBW
TELEFUNKEN	TE 20265 B30 C10
TELEFUNKEN	TE 20265 S20T10E
TELEFUNKEN	TE 20278 B35
TELEFUNKEN	TE 20880 B11
TELEFUNKEN	TE 20880 DB11
TELEFUNKEN	TE 22137 B19
TELEFUNKEN	TE 22180 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 22180 B29FC10
TELEFUNKEN	TE 22182 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 22182 B29 FC10E
TELEFUNKEN	TE 22182 B30FC10E
TELEFUNKEN	TE 22275 B30FC10E
TELEFUNKEN	TE 22275 B31 FT10E
TELEFUNKEN	TE 22275 B35TXG
TELEFUNKEN	TE 222857 DN9
TELEFUNKEN	TE 222880 DN9
TELEFUNKEN	TE 222882 DN9
TELEFUNKEN	TE 22857 B11
TELEFUNKEN	TE 22857 XN4
TELEFUNKEN	TE 22857M
TELEFUNKEN	TE 22880 B11
TELEFUNKEN	TE 22880 FB6 (TV)
TELEFUNKEN	TE 22880 FB6 (VERS2)
TELEFUNKEN	TE 22880 N15
TELEFUNKEN	TE 22880 XN4
TELEFUNKEN	TE 22882 B5
TELEFUNKEN	TE 22882 XN4
TELEFUNKEN	TE 22885 B5
TELEFUNKEN	TE 22910 B17
TELEFUNKEN	TE 22910 B19
TELEFUNKEN	TE 22911 B17
TELEFUNKEN	TE 22914 B19
TELEFUNKEN	TE 22915 B17FH
TELEFUNKEN	TE 22915 B19
TELEFUNKEN	TE 22970 B19F
TELEFUNKEN	TE 22975 B19F
TELEFUNKEN	TE 22980 B19F
TELEFUNKEN	TE 22EUB35 TXG
TELEFUNKEN	TE 23265 B30 C10
TELEFUNKEN	TE 23265 S20T10E
TELEFUNKEN	TE 23911 B17F
TELEFUNKEN	TE 23914 B19
TELEFUNKEN	TE 23914 B29
TELEFUNKEN	TE 24114 B30
TELEFUNKEN	TE 24125 B29 FC10
TELEFUNKEN	TE 24180 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 24180 B30C10
TELEFUNKEN	TE 24180 B31 T10
TELEFUNKEN	TE 24182 B 29 C 10 E LED
TELEFUNKEN	TE 24275 B30 C10
TELEFUNKEN	TE 24275 B31 T10E
TELEFUNKEN	TE 24275 B35TXB
TELEFUNKEN	TE 24282 B30 C10
TELEFUNKEN	TE 24282 S27TXB
TELEFUNKEN	TE 24472 52JXF
TELEFUNKEN	TE 24472 B37TXB
TELEFUNKEN	TE 24880 B17 FH
TELEFUNKEN	TE 24916 B17
TELEFUNKEN	TE 24916 B19F
TELEFUNKEN	TE 24EUB35 TXB
TELEFUNKEN	TE 26137 B19

TELEFUNKEN	TE 26857 B1
TELEFUNKEN	TE 26857 PS1
TELEFUNKEN	TE 26860 B19
TELEFUNKEN	TE 26880 B17
TELEFUNKEN	TE 26880 B19
TELEFUNKEN	TE 26880 N13F
TELEFUNKEN	TE 26916 B19H
TELEFUNKEN	TE 26975 B19H
TELEFUNKEN	TE 28180 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 28227 B29C10E
TELEFUNKEN	TE 28275 B30 C10
TELEFUNKEN	TE 28275 B31 T10E
TELEFUNKEN	TE 28275 B31E
TELEFUNKEN	TE 28277 B29C10E
TELEFUNKEN	TE 32 HD 857L
TELEFUNKEN	TE 32114 N22 C10U
TELEFUNKEN	TE 32125 B30 C10
TELEFUNKEN	TE 32130 N17H
TELEFUNKEN	TE 32130 S16 C10
TELEFUNKEN	TE 32160 B29C10
TELEFUNKEN	TE 32160 B301C10D
TELEFUNKEN	TE 32180 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 32180 S16 C10
TELEFUNKEN	TE 32182 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 32182 B301 C10
TELEFUNKEN	TE 32182 B311T10
TELEFUNKEN	TE 32240 S201C15
TELEFUNKEN	TE 32240S
TELEFUNKEN	TE 32265 B301C10D
TELEFUNKEN	TE 32269 B38Y2D
TELEFUNKEN	TE 32269 S27YXD
TELEFUNKEN	TE 32275 B301 C10
TELEFUNKEN	TE 32275 B311T10D
TELEFUNKEN	TE 32275 S201 T10D
TELEFUNKEN	TE 32278 B30CXD
TELEFUNKEN	TE 32278 B35
TELEFUNKEN	TE 32280 B311 T10D
TELEFUNKEN	TE 32282 B30 C10
TELEFUNKEN	TE 32282 B301 C10D
TELEFUNKEN	TE 32283 B301C10D
TELEFUNKEN	TE 32287 B301 C10
TELEFUNKEN	TE 32287 B35TXD
TELEFUNKEN	TE 32472 S27TXD
TELEFUNKEN	TE 32487 FB1
TELEFUNKEN	TE 32761 B1
TELEFUNKEN	TE 32843 B16FH
TELEFUNKEN	TE 32843 B17
TELEFUNKEN	TE 32843 N13
TELEFUNKEN	TE 32845 B17
TELEFUNKEN	TE 32847 FB1
TELEFUNKEN	TE 32857
TELEFUNKEN	TE 32860 B19
TELEFUNKEN	TE 32860 N17
TELEFUNKEN	TE 32880 B17
TELEFUNKEN	TE 32880 N13
TELEFUNKEN	TE 32882 B16FH
TELEFUNKEN	TE 32882 N13
TELEFUNKEN	TE 32883 N17
TELEFUNKEN	TE 32900 B16H
TELEFUNKEN	TE 32905
TELEFUNKEN	TE 32905 B16H LED SLIM
TELEFUNKEN	TE 32905 N17H LED SLIM
TELEFUNKEN	TE 32910 B17 FH
TELEFUNKEN	TE 32910 N16
TELEFUNKEN	TE 32914 B29C10
TELEFUNKEN	TE 32914 N17H
TELEFUNKEN	TE 32915 B16H
TELEFUNKEN	TE 32915 B17FH
TELEFUNKEN	TE 32915 N17H
TELEFUNKEN	TE 32917 N17
TELEFUNKEN	TE 32931 N17 HD LED 3D
TELEFUNKEN	TE 32931 N17H
TELEFUNKEN	TE 32931 N17HD
TELEFUNKEN	TE 32975 N16H
TELEFUNKEN	TE 32980 N17H
TELEFUNKEN	TE 32EUB35 TXD
TELEFUNKEN	TE 39 182 N25
TELEFUNKEN	TE 39180 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 39182 B29 C10
TELEFUNKEN	TE 39182 N22
TELEFUNKEN	TE 39182 N25FC10
TELEFUNKEN	TE 39275 N25F1C10D

TELEFUNKEN	TE 39472 S25TXD
TELEFUNKEN	TE 40127 N22FC10
TELEFUNKEN	TE 40182 N25F2C10D
TELEFUNKEN	TE 40182N22FC10
TELEFUNKEN	TE 40240 S20F2C10E
TELEFUNKEN	TE 40272 N25F1C30D
TELEFUNKEN	TE 40275 N26F1T10D
TELEFUNKEN	TE 40282 B 34 C 2 H
TELEFUNKEN	TE 40282 N25FC10D
TELEFUNKEN	TE 40282 S25TXH
TELEFUNKEN	TE 40283 N25 F1C10D
TELEFUNKEN	TE 40781 TFHD
TELEFUNKEN	TE 40820 FB2
TELEFUNKEN	TE 40882 B2
TELEFUNKEN	TE 40910 N16F
TELEFUNKEN	TE 40970 B18 FH
TELEFUNKEN	TE 40970 N17 F
TELEFUNKEN	TE 42182 N25FC10D
TELEFUNKEN	TE 42820 FB2
TELEFUNKEN	TE 42857 S1
TELEFUNKEN	TE 42880 B19 FHD LED
TELEFUNKEN	TE 42880 B19FHD
TELEFUNKEN	TE 42882 B16FH
TELEFUNKEN	TE 42910
TELEFUNKEN	TE 42914 B16 FH
TELEFUNKEN	TE 42930 B18FH
TELEFUNKEN	TE 43282 B34C2K
TELEFUNKEN	TE 43282 S25 T2K
TELEFUNKEN	TE 43301 G37Z2R
TELEFUNKEN	TE 48275 S20 F1T10
TELEFUNKEN	TE 48275 S20F1T10D
TELEFUNKEN	TE 49280 N25FCXK
TELEFUNKEN	TE 49280 S20F2
TELEFUNKEN	TE 49282 B34C2H
TELEFUNKEN	TE 49283 N25F1C10D
TELEFUNKEN	TE 50273 S20F1C10
TELEFUNKEN	TE 50275 N25
TELEFUNKEN	TE 50282 B34
TELEFUNKEN	TE 55287 S25 T2M
TELEFUNKEN	TE 65240 G26F4C10
TELEFUNKEN	TE22182S20FT10E
TELEFUNKEN	TE22275B30CXG
TELEFUNKEN	TE22472S27TXG
TELEFUNKEN	TE24275B30CXB
TELEFUNKEN	TE32269B38Y2D
TELEFUNKEN	TE32FHWS27TXH
TELEFUNKEN	TE39472B38Y2D
TELEFUNKEN	TE40301G37T2P
TELEFUNKEN	TE43472S29Y2K
TELEFUNKEN	TE43472S33Y2K
TELEFUNKEN	TE55292S26Y2P
TELEFUNKEN	TFL 425070B
TELEFUNKEN	TLFK42F3D12
TELEFUNKEN	TS 32 D761L5
TELESYSTEM	PALCO 16 L02
TELESYSTEM	PALCO 16 L02 COMBO
TELESYSTEM	PALCO 19 L02
TELESYSTEM	PALCO 19 L02 COMBO
TELESYSTEM	PALCO 22 L02
TELESYSTEM	PALCO 22 L02 COMBO
TELESYSTEM	PALCO 26 L02 COMBO
TELESYSTEM	PALCO 32 L02
TEVION MD 30302	
THOMSON	B 1604 LVDX
THOMSON	B 1605 LVDX
THOMSON	B 1903 LVDX
THOMSON	B 1905 LVDX
THOMSON	B 1907 LVDX
THOMSON	B 2205 LVDX
THOMSON	B 2207
THOMSON	B 2207 LD
THOMSON	B 2213HD2
THOMSON	B 2420 HD
THOMSON	B 3207 LD
THOMSON	B 3216HD
THOMSON	B2207 XHDW
TOKAI LTV 2155 R	
TOSHIBA	22 BL 712G
TOSHIBA	22 D 1333G
TOSHIBA	22 D 1334G
TOSHIBA	22 L 1333G
TOSHIBA	22 L 1334

TOSHIBA	24 D 1333G
TOSHIBA	24 D 1334G
TOSHIBA	24 D 1434
TOSHIBA	24 W 1333
TOSHIBA	24 W 1334
TOSHIBA	24 W 1433
TOSHIBA	24 W 1434
TOSHIBA	32 L 1333
TOSHIBA	32 L 1343
TOSHIBA	32 W 1333
TOSHIBA	32 W 1334
TOSHIBA	32 W 1433
TOSHIBA	32 W 1434DG
TOSHIBA	32 W 1534DG
TOSHIBA	37 BV 700G
TOSHIBA	37 BV 701G
TOSHIBA	40 BV 700G
TOSHIBA	40 L 1333
TOSHIBA	40 L 1334
TOSHIBA	40 L 1343
TOSHIBA	46 BL 712G
TOSHIBA	48 L 1433
TOSHIBA	48 L 1435
TOSHIBA	48 L 1443
TOSHIBA	48 L 1453
TURBO-X	TXV 2850D
TURBO-X	TXV 3250D
TURBO-X	TXV 3250FH
TURBO-X	TXV 3250FSMT
TURBO-X	TXV 4350D
TURBO-X	TXV 4370SMT
TURBO-X	TXV 5050D
TURBO-X	TXV 5050SMT
TURBO-X	TXV 5070SMT
TURBO-X	TXV U4370SMT
TURBO-X	TXV U5050SMT
TURBO-X	TXV U5570FSMT
TURBO-X	TXV U6570SMT
ULTRAVOX	TVC 20" TXT UX 206
ULTRAVOX	UX 19 LC 10
ULTRAVOX	UX 206 20" TXT
ULTRAVOX	UX 22 LC 10
UNITED	FTV 15 L 60 IT
UNITED	LTV 15 L 60
UNITED	LTV 15 L 60 IT
UNITED	LTV 27 W 51
UNITED	LTV 30 W 51
UNITED	LTV 30 W 51 HD
UNITED	LTV 32 W 51
UNITED	LTV 32 W 53 IT LCD
UNITED	TVD 9022
UNITED	UTV 21 X 56
VESTEL	17 MB 01 TFF
VESTEL	17 MB01 TFT
VESTEL	28630 IDTV
VESTEL	CARIBIC
VESTEL	CARIBIC II LCD
VESTEL	CORTINA S
VESTEL	CT 7281
VESTEL	CT 73681
VESTEL	DUBLIN II S
VESTEL	DUBLIN S
VESTEL	GLASGOW M
VESTEL	GLASGOW S
VESTEL	MERANO S II
VESTEL	MERANO S III
VESTEL	PALERMO II S
VESTEL	PALERMO S
VESTEL	SAN MARINO S
VESTEL	SIENA S
VESTEL	TORNADO
VIDEOTON	WPL 107 S
WALKER	WP 20 LCD
WESTWOOD	WA19LED
WESTWOOD	WA20LED
WHITEWESTINGHOUSE	MCC 22 LED
FHD	
XD	XD 22F1V
XD	XD 22F2VSAT
XD	XD 22FHV
XD	XD 24F1V
XD	XD 24H1V

XD	XD 24H2V
XD	XD 28H1V
XD	XD 28H2VSAT
XD	XD 28HDV
XD	XD 32H1V
XD	XD 32H2V
XD	XD 32H2VSAT
XD	XD 39F2VSAT
XD	XD 40F2V
XD	XD 43SF2V
XD	XD 49SF1V
XD	XD 50S4KVSAT
XD	XD 55S4KVSAT
XD	XD 55SF2V
XIRON	37110
XIRON	37130
ZAPP	ZAPP 213
ZAPP	ZAPP 217
ZAPP	ZAPP 233
ZAPP	ZAPP 259
ZAPP	ZAPP 261
ZAPP	ZAPP 735
ZEM	ZM 2103